
# Objetivo:


Compreender como o roteador permite a comunicação entre redes diferentes com IPs em subredes distintas.

# Topologia da Rede




# Configuração dos Dispositivos


### PCO:




PC1:




### Router:






```
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
                         Router(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shutdown
                         Router(config-if) #exit
                         Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
                         Router(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
                         Router(config-if) #no shutdown
                         Router(config-if)#exit
           1941
                         Router(config)#exit
           Router0
                         Router#
                         %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
                         Router#write memory
                         Building configuration...
24TT
                         [OK]
                         Router#show ip interface brief
                                                 IP-Address
                                                                  OK? Method Status
                         Interface
                                                                                                     Protocol
                         GigabitEthernet0/0
                                                192.168.10.1
                                                                  YES manual up
                                                                                                     up
                         GigabitEthernet0/1
                                                 192.168.20.1
                                                                  YES manual up
                         Vlanl
                                                unassigned
                                                                 YES unset administratively down down
                         Router#
```

### Teste de Comunicação com Ping






#### Tabela de Roteamento



#### Máscara Errada



Quando a máscara de sub-rede é configurada incorretamente, os dispositivos passam a interpretar que estão na mesma rede, mesmo estando em redes diferentes. Com isso, o PC tenta enviar os pacotes diretamente para o outro PC, sem passar pelo roteador. Como não há um caminho direto (sem o roteador), o pacote não chega ao destino e o ping falha. Além disso, se o

roteador estiver desconectado ou mal configurado, ele não conseguirá interligar as sub-redes, e novamente a comunicação falha.

```
C:\>ping 192.168.10.2
                  Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:
                 Request timed out.
                 Request timed out.
Request timed out.
                 Request timed out.
                 Ping statistics for 192.168.10.2:
                      Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
                  C:\>ping 192.168.10.2
                  Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:
                 Request timed out.
                  Request timed out.
                  Request timed out.
                  Request timed out.
PC0
                  Ping statistics for 192.168.10.2:
                      Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```