José Cleber Alves da Cruz Mendes RA: 5161815

1- Calcule as sub-redes para 192.168.100.0/25.

Quantas sub-redes?

2 sub-redes.

Quantos IPs por sub-rede?

128 IPs totais por sub-rede.

126 IPs válidos para hosts (2 são reservados: 1 para o network address e 1 para o broadcast).

Primeiro e último IP de cada sub-rede.

Sub-rede	IP da Rede	IPs Válidos	Broadcast
1	192.168.100.0	192.168.100.1 – 192.168.100.126	192.168.100.127
2	192.168.100.128	192.168.100.129 – 192.168.100.254	192.168.100.255

2- Explique com suas palavras o que é o endereço de broadcast e para que serve.

O endereço de broadcast é o último IP de uma sub-rede e serve para enviar mensagens para todos os dispositivos daquela sub-rede ao mesmo tempo. Por exemplo, quando um computador quer localizar outro, ele pode mandar um pacote de broadcast dizendo: "Ei, quem tem esse IP?", e todos os computadores daquela rede vão ouvir. Isso é útil em protocolos como ARP e em descobertas iniciais da rede.


3- Crie no Packet Tracer duas sub-redes com 2 PCs cada, conectadas por um roteador.

OBJETIVO

Criar duas sub-redes utilizando o endereço 192.168.100.0/25, configurando um roteador para interligá-las e testar a comunicação entre os PCs via roteador.


MATERIAIS UTILIZADOS


- 1 Roteador
- 2 Switches
- 4 PCs




CONFIGURAÇÕES REALIZADAS


Sub-rede 1:






Sub-rede 2:






Roteador:



CONEXÃO



```
₹ PC3
                                                                                                                             П
                                                                                                                                      ×
  Physical
               Config
                         Desktop
                                      Programming
                                                        Attributes
                                                                                                                                   Х
   Command Prompt
     :\>ping 192.168.100.70
   Pinging 192.168.100.70 with 32 bytes of data:
   Reply from 192.168.100.70: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 192.168.100.70: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.70: bytes=32 time<1ms TTL=128
   Reply from 192.168.100.70: bytes=32 time=1ms TTL=128
   Ping statistics for 192.168.100.70:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 14ms, Average = 3ms
   C:\>ping 192.168.100.65
   Pinging 192.168.100.65 with 32 bytes of data:
   Reply from 192.168.100.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.100.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.100.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
   Reply from 192.168.100.65: bytes=32 time<1ms TTL=255
   Ping statistics for 192.168.100.65:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
         Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
   C:\>ping 192.168.100.11
   Pinging 192.168.100.11 with 32 bytes of data:
   Reply from 192.168.100.11: bytes=32 time<1ms TTL=127 Reply from 192.168.100.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
   Reply from 192.168.100.11: bytes=32 time=1ms TTL=127
   Reply from 192.168.100.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
   Ping statistics for 192.168.100.11:
         Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

CONCLUSÃO

Ao configurar duas sub-redes diferentes e conectá-las com um roteador, foi possível compreender, na prática, o roteamento entre redes locais (LANs). Os testes de ping demonstraram que os PCs de uma sub-rede conseguem se comunicar com os da outra, graças à configuração correta das interfaces do roteador.

Essa prática reforça o entendimento sobre sub-redes, endereçamento IP e roteamento básico, conceitos fundamentais para redes de computadores.